



Funktion **LUFT**: Diese Taste startet das Luftsystem. Das Gebläse läuft mit Softanlauf auf mittlere Leistung. Die Leuchtdiode leuchtet bei eingeschaltetem System.



Funktion **WASSER**: Diese Taste startet das Hydromassagesystem. Die regelbare Pumpe startet mit voller Leistung und regelt anschließend auf mittlere Leistung zurück.



Funktion **PLUS**: Durch Drücken dieser Taste wird die Systemleistung erhöht. Die zugeordnete LED leuchtet bei Tastendruck. Ist die Maximalleistung des Systems erreicht, leuchtet die LED kontinuierlich.



Funktion **MINUS**: Durch Drücken dieser Taste wird die Systemleistung verringert. Die zugeordnete LED leuchtet bei Tastendruck. Ist die Minimalleistung des Systems erreicht, leuchtet die LED kontinuierlich.



Taste **BELEUCHTUNG**: Ist ein Halogenscheinwerfer im System integriert, wird mit dieser Taste - abhängig vom Füllstand - der Scheinwerfer Ein- und Ausgeschaltet. Ist eine LED Farbbeleuchtung integriert, wird mit dieser Taste - unabhängig vom Füllstand - die Beleuchtung gestartet. Durch erneuten Tastendruck wird die Farbe umgeschaltet. Beim fünften Tastendruck startet der autom. Farbwechsel. Dieser kann durch Tastendruck angehalten werden. Durch Halten der Taste wird die LED Beleuchtung ausgeschaltet.



Tastenkombination: Durch gleichzeitigen Tastendruck **PLUS & MINUS** wird der Modulationsmodus für das aktivierte System ( Pumpe und/oder Gebläse gestartet. Dabei ändert sich die Systemleistung periodisch zwischen den Leistungsobere und -untergrenzen. Zur Deaktivierung werden wieder beide Tasten gehalten.



Taste **CLEAN**: (TROCKENBLASEN) bei entleerter Wanne wird durch Halten der Taste für 2 Sek. das Nachblasen manuell gestartet und gestoppt werden.

Taste **CLEAN**: (manuelle Desinfektion) wird bei befüllter Wanne nach Zugabe des Desinfektionsmittels das CLEAN Programm gestartet - durch Halten der Taste für 3 Sekunden - läuft der Prozess wie oben beschrieben ab.

#### Automatische Reinigung:

Nach Entleeren der Wanne folgt - sofern installiert - die Frischwasserspülung und anschließend das Trockenblasen.

#### Automatisches Abschalten:

Nach 30 Minuten schaltet sich das System automatisch ab. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät nicht längere Zeit unbeabsichtigt in Betrieb ist.

#### Sicherheitsschaltung:

Wird eine Taste länger als 20 Sekunden gedrückt (Gegenstand liegt auf Tastatur) schaltet sich das Whirlpool-System automatisch ab. Nach Beseitigung des Gegenstandes kann die Anlage durch entsprechende Tastenbetätigung wieder in Betrieb genommen werden.